CAINZ

メッシュハイバックチェア 肘付き 【取扱・組立説明書】

「安全上のご注意とお願い」

このたびは当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 使用上の注意

- ●直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。変形・変色、カビ等の原因になります。
- ●設置する床面がフローリングや畳等のキズが付きやすい場所の場合は、カーペット等を敷いて保護してください。
- ●ご不要になり廃棄する際は、お住まいの地域の処理方法に基づいて処分してください。
- ●キャスター部は、汚れると動きが鈍くなるので、時々掃除してください。
- ●本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコールや磨き粉などは使用しないでください。
- ●座面に物を乗せたまま、移動しないでください。
- ●引きずると、床を傷つける恐れがありますので、十分に注意してください。
- ●店舗用、業務用、野外用には使用しないでください。

⚠ 警告

- ●用途以外では使用しないでください。ケガなどの原因となります。
- ●床が水平、平たんで滑りにくく、近くに危険物のない場所で使用してください。転倒すると本製品の破損やケガなどの原因となります。
- ●同時に 2 人以上で使用しないでください。ケガなどの原因となります。
- ●座面に立ったり、踏み台として使用しないでください。ケガなどの原因となります。
- ●各部がきちんと組み立てられているか、使用前に必ず確認してください。締め付けが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガなどの原因となります。時々ネジのゆるみがないか、締め具合を確認してください。
- ●分解や改造をしないでください。破損やケガなどの原因となります。
- ●本製品に破損、変形、劣化などが見られる場合は、直ちに使用を中止してください。ケガなどの原因になります。
- ●時々接合箇所を点検し、サビ、外れ等の異常を発見しましたら、直ちに使用を中止してください。

部品明細 ※組み立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。

[A] 背面シート ×1	[B] 座面シート ×1	[C] 肘部 ×1セット	[D] 座盤 ×1	[E] ベース ×1	[F] キャスター ×5
			 高さ調整レバー		

[G] ガスシリンダー ×1	[H] ガスシリンダーカバー ×1	[I] 肘部固定ネジ A ×4	[J] 肘部固定ネジ B ×2	[K] 座盤固定ネジ ×4	[L] 背面シート固定ネジ ×3	[M] 六角レンチ ×1
		(約) 3.5cm	(約) 2.5cm	(約) 2cm	(約) 3.5cm	

品質表示	
材　　質	座面／ポリウレタン アーム部／ポリプロピレン ベース・ガスシリンダー／スチール（クロムめっき） キャスター／ナイロン ネジ／スチール
サ イ ズ	(約) 幅 580× 奥行 520× 高さ 860 ～ 940mm
座 面 高	(約) 435 ～ 535mm
総耐荷重	(約) 80kg

販売元：株式会社カインズ
【お客様フリーダイヤル】
0120-87-7111
MADE IN CHINA

紙 説明書

組立方法

- ●組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床等にキズが付かないようご注意ください。
- ●平らな場所で作業してください。
- ●組み立て手順をよく読んでから組み立ててください。
- ●ケガ等を防ぐため手袋をはめて行ってください。

組み立て上のご注意

- ●本体や床にキズがつかないように、必ず毛布等で床面をカバーして組み立ててください。
- ●手指を挟まないように注意してください。また、ケガをしないよう軍手などを着用して組み立ててください。

1

[E] ベースに [F] キャスターを奥までしっかり差し込みます。
次に [G] ガスシリンダーを [E] ベースに差し込み、[H] ガスシリンダーカバーをかぶせます。



2

[B] 座面シートの裏側に [C] 肘部を図のようにセットし、[I] 肘部固定ネジ A と [J] 肘部固定ネジ B を [M] 六角レンチでしっかり取り付けます。



3

[B] 座面シートの裏面に [D] 座盤を図のようにセットし、[K] 座盤固定ネジを [M] 六角レンチでしっかり取り付けます。



4

[A] 背面シートを [B] 座面シートを図のようにセットし、[L] 背面シート固定ネジを [M] 六角レンチでしっかり取り付けます。



5

[G] ガスシリンダー先端に、組み立て済みになった座面部分の [D] 座盤をしっかりとはめこみます。
キャスター、ネジがしっかり固定されているかを確認し、さらに 1 ～ 2 度しっかり座面に座っていただければ完成です。

使用方法

座面の高度調整をする際、座面高度調整レバーは必ず上向きに引いてください。

(1) 座面を高くする時
チェアに座ったままで座面高度調整レバーを上向きに引きながら、腰の力を抜いて浮かすと座面が上に上昇します。好きな高さになったらレバーを放しますと座面の上昇は止まります。

(2) 座面を低くする時
チェアに座ったままで座面高度調整レバーを上向きに引きながら、腰に力を入れながら座ると座面が下に沈みます。好きな高さになったらレバーを放しますと座面の沈みは止まります。